Numérotation FV	Fonction
0 - 9	Réception appel porte
9	Mode intercom
# 0	Fin de liaison
# 101rr #	Modifier numéro direct poste 1*
# 102rr #	Modifier numéro direct poste 2 *
# 103rr #	Modifier numéro direct poste 3 *
# 21x	Activer relais DCSF 1 *
# 22x	Activer relais DCSF 2 *
# 23x	Activer relais DCSF 3 *
# 31	Interrogation entrée DCSF 1
# 32	Interrogation entrée DCSF 2
# 33	Interrogation entrée DCSF 3
# 41x	Marche/arrêt fct. concierge *
# 50	Lumière
# 51	Fct. de commande système 1 *
# 52	Fct. de commande système 2 *
# 53	Fct. de commande système 3 *
# 54	Fct. de commande système 4 *
# 55	Fct. de commande système 5 *
# 56	Fct. de commande système 6 *
# 61	Gâche électrique
# 71	Sélection ponctuelle porte 1
# 72	Sélection ponctuelle porte 2
# 73	Sélection ponctuelle porte 3
# 81x	Mar./arr. fct. chaînage poste 1*
# 82x	Mar./arr. fct. chaînage poste 2*
# 83x	Mar./arr. fct. chaînage poste 3*
# 801rr #	Modif. no. chaînage poste 1*
# 802rr #	Modif. no. chaînage poste 2*
# 803rr #	Modif. no. chaînage poste 3*
# 990	Désactiver la fct. portematic *
# 991 # 991	Activer la fct. portematic *
# 910	Réinitialisation des fonctionss

x peut être égal
à 0 ou 1
0 = arrêt
1 = marche
rr = nouv. no. d'appel
* Fonction peut être
protégée par un PIN

F Mode d'emploi
DoorCom®-Analog DCA 612-0

Exemples

TaSonnerie d'appel porte retentit, prenez l'appel		+ appuyez chiffres 0-9
Ouvre-porte en cas de conversation en cours á la port		# 61
Fin de la communication		oder # 0
Le DCA 612-... doit toujours être sélectionné pour exécuter des fonctions de commande.		
Vous désirez exécuter une fonction de commande, par ex. allumer la lumière; dans notre exemple, le DCA est branché sur le poste No. 21.		21 # 50
Activation de la fonction portematic; en raison de haut degré de sécurité, cette fonction devra être entrée deux fois, soit 2 x #991.		21 # 991 # 991
Désactivation de la fct. portematic		21 # 990
Activation du relais 1; x peut être égal à 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche		21 # 21x
Activation du relais 2; x peut être égal à 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche		21 # 22x
Si un **PIN** a été défini, il faudra d'abord sélectionner le DCA, entrer le PIN à 4 chiffres, puis la fonction.		21 **PIN** # 50

0-1106/131762